

Montageanleitung Außenisolierung

Ausführung für Alkoven- und teilintegrierte Modelle



Seitenmatte von oben in die Türe einhängen. Gummi mit Sauger um den Türholmen herumführen und auf der Seitenscheibe von innen befestigen.



Frontmatte über die Scheibenwischer auf die Frontscheibe auflegen, und mit den Klettstreifen der Seitenteile verbinden. Expandergummi am Spiegel oder Radlauf befestigen.



Expandergummi der Seitenteile am Spiegel oder Radlauf befestigen.



Außenisolierung richtig angelegt.



Frontmatte kann bei Bedarf von oben nach unten am Klett entlang abgeklappt werden.

Achtung keine Haftung bei nicht korrekt angelegten und befestigten Gummiexpanderschnüren mit Haken. Gummiexpander kann zurück schnellen, Verletzungsgefahr, Beschädigung des Mobils.