

# Montageanleitung Außenisolierung

## Ausführung für integrierte Modelle



1.) Keterschienen ca. 2 mm über Beifahrer- und Fahrerfenster bzw. Türrahmen kleben. Klebestellen vorher gut reinigen!

2.) Sikaflex 221 auf die Rückseite der Keterschienen auftragen und an die Fahrzeugwand andrücken.



3.) Keterschienen mit den abgerundeten Enden zum Fahrzeugheck ankleben um das Einziehen des Keder zu erleichtern.

4.) Klebestellen ca. 6 - 12 Stunden trocknen lassen.

5.) Seitenteile der Außenmatte in die Kederleisten einziehen. (Klett sichtbar)



6.) Frontmatte auf die Scheibe auflegen und auf der Seitenmatte festkletten (Klett der Frontmatte nicht sichtbar). Front- und Seitenmatte überlappen ca. 5 cm auf jeder Seite. Untere Gummizüge der Frontmatte am Spiegel oder der Karosserie befestigen.



7.) Oberer, durchgehender Gummizug der Frontmatte am Ende der Kederleisten einhängen und gegebenenfalls Gummi nachspannen, sodass die Frontmatte oben gut und dicht anliegt.



8.) Abspanngummis der Seitenteile ebenfalls an der Karosserie einhängen.