

# Montageanleitung

# Außenisolierung Frontscheibe

## Flair I – Arto ohne Seitenmatten



Frontmatte bei Flair hinter die Scheibenwischer,

bei Arto vor die Scheibenwischer stellen.



Oberer, durchgehender Gummizug der Frontmatte bei Spiegel unten an den Schiebefenstern mit entsprechenden Haken einhängen gegebenenfalls Gummi nachspannen, so das die Frontmatte oben gut und dicht anliegt.

Mittlere Gummizüge mit entsprechenden Haken an den Schiebefenstern einhängen.



**Oberer, durchgehender Gummizug der Frontmatte bei Spiegel oben um den Rückspiegel führen und mit Kunststoffhaken einhängen.**



**Mittlere Gummizüge mit entsprechenden Haken an den Schiebefenstern einhängen.**



**Untere Gummizüge der Frontmatte am der Karosserie z.B. Radlauf befestigen.**

**Achtung** keine Haftung bei nicht korrekt angelegten und befestigten Gummiexpanderschnüren mit Haken. Gummiexpander kann zurück schnellen, Verletzungsgefahr, Beschädigung des Mobils.