

Montageanleitung Fußraumisolierung

Iveco ab Bj. 2000

Die Fußraumisoliermatte wird einmal montiert und verbleibt dann im Fahrzeug.



- 1.) Fußbodenisolerzuzchnitt im Fahrerhaus ausbreiten. (Optional)



- 2.) Klettband auf Fahrer- und Beifahrerseite wie auf den Fotos gezeigt am Armaturenbrett anbringen. (Siehe rote Pfeile)



- 3.) Unterteil der Isolierung auf der Fahrerseite hinter der Lenksäule anbringen. Oberteil über die Lenksäule und mit Unterteil verbinden.



- 4.) Beifahrerteil zwischen Radlauf und Armaturenbrett stecken, auf Bodenvlies ankletten. Seitenlasche ebenfalls ankletten. Mit Schrauben zusätzlich fixieren. (Siehe blaue Pfeile)

