

Montageanleitung Fußraumisolierung

Sprinter VW LT/VW T4

Die Fußraumisoliermatte wird einmal montiert und verbleibt dann im Fahrzeug.



1.) Vlieszuschnitt einlegen, gegebenenfalls nachschneiden.



2.) Klebestelle auf der Unterkante des Armaturenbrettes ca. 2 cm breit mit einem Schleifpapier anrauen, mit Aceton reinigen, bei kalter Witterung Klebestelle und Klettband mit Fön gut erwärmen und anpressen.



3.) Klettband an Fahrer- und Beifahrerseite an der Unterkante des Armaturenbretts anbringen.



4.) Fahrer- und Beifahrerseite der Matte am Klett befestigen, im Fußraum ausbreiten und im unteren Teil auf dem Bodenvlieszuschnitt oder mit Klett befestigen.



5.) Seitliche Klettsteifen zusätzlich ankleben. Bei MB Sprinter ab Bj. 2000 Heizungsrohr auf Fahrerseite auf Austrittsrohr der Heizung aufschieben.

Angebaute Matte mit den sieben mitgelieferten Schrauben zusätzlich fixieren. **(Siehe rote Pfeile)**

