

Montageanleitung ISOTHERM XXL - Vorhang 3



ISOTHERM – Vorhang XXL im Fahrerhaus ausbreiten. Klett am Lenkradausschnitt öffnen Lenkrad durchführen und Klett wieder schließen.



Die im Vorhang eingearbeiteten Tenaxoberteile vom ISOTHERM – Vorhang XXL auf den Fahrzeughimmel übertragen. Dazu das Tenaxunterteil in das Oberteil einstecken und als Körner benutzen. Anschließend abbohren. (3 mm Bohrer)



Ist der Fahrzeughimmel aus Pappe (Fiat) muss auf der Rückseite die mitgelieferte Blechmutter hinterlegt werden. Über der Frontscheibe kann man hinter den Fahrzeughimmel fassen und das Tenaxunterteil somit festschrauben.



Bei der Befestigung über den Türen muss der Türdichtungsgummi abgezogen werden, sodass man auch hier hinter den Fahrzeughimmel greifen kann um das Tenaxunterteil mit Blechmutter festzuschrauben.



Bei Fahrzeugen mit Kunststoffhimmel mittels 3 mm Bohrer vorbohren und die Tenaxunterteile einschrauben und ISOTHERM – Vorhang XXL befestigen



Selbstklebendes Fluschband hinter dem Sicherheitsgurt ankleben, mit den mitgelieferten Bohrschrauben fixieren.

Klebestelle vorher mit Aceton oder ähnlichem gründlich reinigen.
Die Platzierung kann von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich sein.

Bei der Demontage ISOTHERM – Vorhang vorsichtig vom Klettband abziehen.



ISOTHERM – Vorhang XXL komplett einsetzen alle Tenaxknöpfe schließen, Klett festdrücken

Bodeneinschlag richtig auslegen und gegebenenfalls etwas beschweren.



Zum öffnen der Fenster die Reißverschlüsse auf beiden Seiten so weit wie gewünscht öffnen, Tenaxknöpfe entriegeln und entsprechendes Teil nach unten klappen.



Bei Montage durch den Kunden übernehmen wir keine Garantie auf richtigen Sitz des XXL, korrekte Montage der Befestigungsteile wie Tenaxunterteil und Klebeklett.