

Montageanleitung Fußraumisolierung

04-010701 Fiat 250 Bj.2006 - 2012 Schalter / 04-010701.1 Fiat 250 Bj.2006 - 2012 Automatik

Die Fußraumisoliermatte wird einmal montiert und verbleibt dann im Fahrzeug.



Klebestelle am Armaturenbrett ca.2 cm breit mit Aceton/Alkohol/Brennspiritus reinigen, Klettband auf Fahrer- und Beifahrerseite an der Unterkante des Armaturenbretts ankleben. Bei kalter Witterung Klebestelle und Klettband mit Fön etwas anwärmen und gut anpressen.



Auf der Beifahrerseite befinden sich 2 rechteckige Heizungsausstrittsöffnungen hintereinander. Auf die hintere Heizungsausstrittsöffnung kann das mitgelieferte Heizungsrohr ca. 1 cm aufgeschoben werden. Dabei verformt sich das Heizungsrohr im aufgeschobenen Bereich und passt sich somit an.

Fußraumisolierung im gesamten Fußraum ausbreiten. Das am Fahrzeug angekoppelten Adapterrohre nun mit dem Heizungsausstritt in der Fußraumisolierung verbinden, Fußraumisolierung am Klett anbringen.



Bei richtiger Montage der Fußraumisolierung positionieren sich die Luftausströmer in der Fußraumisolierung direkt vor den Heizungsausstritten des Fahrzeuges, **es ist keine direkte Verbindung notwendig.**



Die Verbindungslaschen an der Fahrerseite von Oberteil zu Unterteil öffnen. Fußraumisolierung Unterteil auf der Fahrerseite so weit wie möglich nach hinter ziehen, darauf achten das Lenkradausschnitt richtig sitzt. Die Verbindungslaschen die vom Oberteil kommen hinter die Lenksäule und zwischen den Pedalen entsprechend zuordnen. (bei Automatik ist es nur eine Verbindungslasche)



Die Seitenteile der Fußraumisolierung werden links und rechts unter den Radlaufleisten (3 Schrauben auf jeder Seite) befestigt.

Bei integrierten Modellen kann die seitliche Befestigung unterschiedlich sein da die Radlaufleisten überdeckt sein können. Hier muss dann individuell verfahren werden indem die Seitenteile der Fußraumisolierung unter vorhandene Seitenablagen verbracht werden kann, oder die Seitenstreifen gegebenenfalls gekürzt (mit Schere abschneiden) und angeklebt werden müssen.



Fertig montierte Fußraumisolierung nochmals am Klett gut andrücken und mit den 6 Schrauben an den angezeigten Punkten mit dem Armaturenbrett verschrauben.
(Siehe rote Pfeile)

Haftungsausschluss für alle nicht von uns montierten Fußraumisolierungen