

Montageanleitung Fußraumisolierung

Fiat 230 Bj. 1994 bis 05/2002

Die Fußraumisoliermatte wird einmal montiert und verbleibt dann im Fahrzeug.



- 1.) Klebestelle ca. 2 cm breit mit einem Schleifpapier anrauen, mit Aceton reinigen, bei kalter Witterung Klebestelle und Klettband mit Fön gut anwärmen und anpressen.
Klettband auf Fahrer- und Beifahrerseite an der Unterkante des Armaturenbretts anbringen.



- 2.) Mittlerer Klettstreifen verbleibt auf der Matte und wird zum Schluss entsprechend der Mattenform angeklebt.



- 3.) Matte (Fahrerseite Unterteil) hinter der Lenksäule durchführen, Matte komplett im Fußraum ausbreiten und am Klettband befestigen.



- 4.) Matte (Fahrerseite Oberteil) ebenfalls bis zum ersten Einschnitt hinter der Lenksäule durchgeführt und ankletten.

- 5.) Die Seitenteile werden links und rechts unter den Radlaufleisten (3 Schrauben) befestigt.
Bei integrierten Modellen wenn nötig ankleben.



- 6.) Überlappungen im Pedalbereich entsprechend zuordnen und ankletten.



- 7.) Weiterführung Punkt 2
Auf mittlerem Klettstreifen Schutzfolie abziehen und entsprechend der Mattenform ankleben.
- 8.) Mit beiliegenden Schneidschrauben die Matte zusätzlich am Armaturenbrett befestigen.
(Siehe rote Pfeile)

Haftungsausschluss für alle nicht von uns montierten Fußraumisolierungen