

# Montageanleitung Fußraumisolierung

## Fiat 290 Bj. 1991-1994

Die Fußraumisoliermatte wird einmal montiert und verbleibt dann im Fahrzeug.



- 1.) Klettband über die ganze Breite der Fahrer- und Beifahrerseite an der Unterkante des Armaturenbretts anbringen.  
Klebestelle vorher ca. 2 cm breit mit einem Schleifpapier anrauen, mit Aceton reinigen, bei kalter Witterung Klebestelle und Klettband mit Fön gut anwärmen und fest anpressen.



- 2.) Fußraumisolierung im Fußraum ausbreiten.  
Die mitgelieferten Heizungsschläuche auf die Heizaustritte im Fußbereich aufstecken und so formen, dass diese auf die Endstücke an der Fußraummatte gesteckt werden können.  
Bei Modellen vor Bj. 1991 können die Heizungsschläuche nicht am Fahrzeug angeschlossen werden.



- 3.) Fußraummatte am Klett befestigen und zusätzlich mit den beiliegenden Schrauben befestigen. **(Siehe Rote Pfeile)**



- 4.) Fußraumisolierung über die Pedale, um die Lenksäule führen und mittels Klett verschliessen.

**Haftungsausschluss für alle nicht von uns montierten Fußraumisolierungen**