

Montageanleitung Fußraumisolierung

Sprinter ab Bj. 2006

Die Fußraumisoliermatte wird einmal montiert und verbleibt dann im Fahrzeug.



Klebestelle auf der Unterkante des Armaturenbrettes mit Aceton oder ähnlichem gut reinigen, bei kalter Witterung Klebestelle und Klettband mit Fön gut anwärmen

Klettband an Fahrer- und Beifahrerseite an der Unterkante des Armaturenbretts anbringen.



Fahrer- und Beifahrerseite der Matte am Klett befestigen, im Fußraum ausbreiten und im unteren Teil auf dem Bodenvlieszuschnitt oder mit Klett befestigen

Die Heizungsausstritte in der Fußraumisolierung (rund) sitzen ohne direkte Verbindung vor den Heizungsauslässen (eckig) des Fahrzeuges.



Seitliche Klettsteifen zusätzlich ankleben.

Angebaute Matte mit den mitgelieferten Schrauben zusätzlich fixieren. **(Siehe rote Pfeile)**



Haftungsausschluss für alle nicht von uns montierten Fußraumisolierungen