

## Montageanleitung Außenisolierung

### Ausführung für integrierte Modelle



Kederschienen ca. 2 mm über Beifahrer- und Fahrerfenster bzw. Türrahmen kleben.  
Klebestellen vorher gut reinigen!  
Sikaflex 221i auf die Rückseite der Kederschienen auftragen und an die Fahrzeugwand andrücken.  
Klebestellen ca. 6 - 12 Stunden trocknen lassen

**Haftungsausschluss für alle nicht von uns montierten Kederschienen**



Seitenteile der Außenmatte in die Kederleisten einziehen. (Klett sichtbar)  
Frontmatte auf die Scheibe auflegen und auf der Seitenmatte festkleben (Klett der Frontmatte nicht sichtbar).  
Front- und Seitenmatte überlappen ca. 5 cm auf jeder Seite. Untere Gummizüge der Frontmatte am Spiegel oder der Karosserie befestigen.



Oberer, durchgehender Gummizug der Frontmatte am Ende der Kederleisten oder am Spiegel oben einhängen und gegebenenfalls Gummi nachspannen, sodass die Frontmatte oben gut und dicht anliegt.



Abspanngummis der Seitenteile am Radlauf bzw. an der Karosserie einhängen. Gummi gegebenenfalls nachspannen.



Die Frontmatte kann bei Bedarf von oben nach unten am Klett entlang abgeklappt werden.



Die Frontmatte kann auch ohne Seitenteile angebracht werden.

**Achtung** keine Haftung bei nicht korrekt angelegten und befestigten Gummiexpanderschnüren mit Haken. Gummiexpander kann zurück schnellen, Verletzungsgefahr, Beschädigung des Mobils.